

**4877-6800**

ATENCIÓN AL CLIENTE  
(RECARGAS - CONSULTAS DE SALDO Y TÉCNICAS)

**4877-6810**

ACTIVACIÓN

**4877-6820**

RECARGA S.O.S

**4877-6830**

PRECIOS DE RECARGA

## PLANES Y PRECIOS



Con la tarjeta **Antina Prepago HD** podés recargar los servicios que prefieras:

PLAN BÁSICO

PLAN HD PLUS

PLAN CINE PREMIUM

PLAN FÚTBOL HD

PLAN ADULTOS



### Recordá:

- Contar con crédito en tu Plan Básico para disfrutar de los planes adicionales.
- El crédito de los planes adicionales es independiente.

VER PRECIOS DE RECARGA VIGENTES EN [WWW.ANTINA.COM.AR](http://WWW.ANTINA.COM.AR)

## RECARGAS

Podés recargar por cualquiera de estos medios de pago:



WEB ANTINA



TELEFÓNICAMENTE



SUCURSALES ANTINA



SI TE QUEDÁS SIN SALDO HACÉ UNA

**RECARGA S.O.S**  
**LLAMANDO AL 4877 6820**

TE PRESTAMOS DÍAS Y LOS DEVOLVÉS  
CON TU PRÓXIMA RECARGA

## ANTINA Play

Una plataforma de contenidos on line para ver cuando quieras, donde quieras y sin costo adicional.




### ¿Quién tiene acceso a ver Antina Play?

Todos los clientes prepagos con recarga activa.



### ¿Cómo accedo a la programación?

Ingresá en [www.antina.com.ar](http://www.antina.com.ar) y registrate con usuario y contraseña.



### ¿Qué contenido puedo ver?

Todos los servicios que tengas activados en tu TV.



### ¿Cómo puedo encontrar el contenido?

Por género, canal o nombre del contenido que buscás.



### ¿Qué dispositivos puedo usar?

PCs, laptops, tablets y Smartphones.



### ¿Tiene costo?

No tiene costo adicional.

DESDE [WWW.ANTINA.COM.AR](http://WWW.ANTINA.COM.AR) TAMBIÉN PODÉS ACCEDER A:

Guía de usuario y autoinstalación

Activar pack\*

Imprimir tarjetas de recarga\*

Consultas técnicas

Recargar y consultar saldo\*

Solicitud de PIN para adultos\*

Formas y medios de recarga




Recarga SOS

Ver facturas\*

\*Con usuario registrado

Ver Términos y Condiciones Generales de Servicio Prepago y Certificados de Garantía en [www.antina.com.ar](http://www.antina.com.ar)


## PASO 1: ARMADO DE ANTENA



**IMPORTANTE:** Terminar de ajustar el mástil luego de corroborar que la calidad y potencia de señal sean las correctas.

## PASO 2: AMURADO DE ANTENA

Amurar la antena a 90°, en el sector más alto posible del hogar.



### UBICACIÓN DE LAS PLANTAS TRANSMISORAS:

- PILAR:** Panamericana km. 45.
- BELLA VISTA:** Gaspar Campos y Camino del Buen Ayre.
- CAPITAL:** Av. Córdoba y Laprida.
- FLORENCIO VARELA:** rotonda Gutierrez.

### RECOMENDACIÓN SOBRE LA ORIENTACIÓN DE TU ANTENA





## PASO 3: CABLEADO

Enchufá un extremo del cable coaxial a tu decodificador en el conector que está indicado como "entrada antena" y el otro extremo en el conector de la antena.

ENTRADA ANTENA

DECODIFICADOR (PARTE TRASERA)



Las conexiones deben hacerse a rosca como indican los gráficos. Asegúrate que los conectores queden bien ajustados. Si sobra cable no lo cortes, enróllalo. No dobles ni quiebres el cable en ninguna parte de su recorrido dado que puede provocar deterioro en la imagen.

## PASO 4: CONEXIÓN DEL DECODIFICADOR

### Opción 1 Conexión HDMI - Recomendada

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3.


\*Hay modelos que sólo cuentan con conexión por HDMI.

### Opción 2 Conexión Audio/Video.

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: Video 1 o Video 2

### Opción 3 Conexión Cable Coaxial "Salida TV"

En caso que tu TV no cuente con entrada de Audio/Video o HDMI, deberás utilizar esta opción. Con esta opción sintonizarás ANTINA en canal 3 o 4 de tu TV.



## PASO 5: VERIFICACIÓN DE SEÑAL

Presiona la tecla INFO en el control remoto y verifica que la potencia (P) y la calidad (C) sean mayores a 50%. Los porcentajes aparecerán en el margen inferior derecho de la pantalla. Si los porcentajes son inferiores al 50% verifica la instalación y que la orientación de la antena coincida con lo indicado en el paso 2.

## PASO 6: ACTIVACIÓN

ACTIVÁ TU PACK LLAMANDO AL

**4877-6810**