

4877-6800

ATENCIÓN AL CLIENTE
(RECARGAS - CONSULTAS DE SALDO
Y TÉCNICAS)

4877-6810

ACTIVACIÓN

4877-6820

RECARGA S.O.S

4877-6830

PRECIOS DE RECARGA

PLANES Y PRECIOS



Con la tarjeta **Antina Prepago HD** podés recargar los servicios que prefieras:

PLAN BÁSICO

PLAN CINE PREMIUM

PLAN ADULTOS

PLAN HD PLUS

PLAN FÚTBOL HD

DECODIFICADOR ADICIONAL*

*Con la otra tarjeta incluida en este pack podrás realizar recargas para acceder en un segundo decodificador a la misma programación que tengas activa en el decodificador principal.



Recordá:

- Contar con crédito en tu Plan Básico para disfrutar de los planes adicionales.
- El crédito de los planes adicionales es independiente.

VER PRECIOS DE RECARGA VIGENTES EN WWW.ANTINA.COM.AR

RECARGAS

Podés recargar por cualquiera de estos medios de pago:



WEB ANTINA



TELEFÓNICAMENTE



SUCURSALES ANTINA



SI TE QUEDÁS SIN SALDO HACÉ UNA

RECARGA S.O.S
LLAMANDO AL 4877 6820

TE PRESTAMOS DÍAS Y LOS DEVOLVÉS
CON TU PRÓXIMA RECARGA

ANTINA Play

Una plataforma de contenidos on line para ver cuando quieras, donde quieras y sin costo adicional.



¿Quién tiene acceso a ver Antina Play?

Todos los clientes prepagos con recarga activa.



¿Cómo accedo a la programación?

Ingresa en www.antina.com.ar y registrate con usuario y contraseña.



¿Qué contenido puedo ver?

Todos los servicios que tengas activados en tu TV.



¿Cómo puedo encontrar el contenido?

Por género, canal o nombre del contenido que buscás.



¿Qué dispositivos puedo usar?

PCs, laptops, tablets y Smartphones.



¿Tiene costo?

No tiene costo adicional.

DESDE WWW.ANTINA.COM.AR TAMBIÉN PODÉS ACCEDER A:

Guía de usuario y autoinstalación

Activar pack*

Imprimir tarjetas de recarga*

Consultas técnicas

Recargar y consultar saldo*

Solicitud de PIN para adultos*

Formas y medios de recarga

Recarga SOS


Ver facturas*

*Con usuario registrado

Ver Términos y Condiciones Generales de Servicio Prepago y Certificados de Garantía en www.antina.com.ar

PASO 1: CABLEADO

- 1 Conectar el cable coaxial proveniente de la antena a la entrada del divisor de dos vías.
- 2 Conectar el chicote de 20 cm, un extremo en una de las salidas del divisor y el otro a la entrada de antena de tu decodificador principal.
- 3 Conectar el cable de 10 m. que incluye este pack, un extremo en la otra salida del divisor y el otro a la entrada de antena de tu segundo decodificador.



PASO 2: CONEXIÓN DEL DECODIFICADOR


Opción 1 Conexión HDMI - Recomendada

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3.

*Hay modelos que sólo cuentan con conexión por HDMI.

Opción 2 Conexión Audio/Video.

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: Video 1 o Video 2



PASO 3: ACTIVACIÓN

ACTIVÁ TU PACK LLAMANDO AL
4877-6810